
nes_data
switches[17..0]
emulated_nes_clk
emulated_nes_latch
rx
keys[3..0]
sda
clk
sram_dq[15..0]
wm8731_sclk
wm8731_sdat
dbg_port:dbg_port_inst
hex0[6..0]
hex1[6..0]
hex2[6..0]
hex3[6..0]
hex4[6..0]
ledg[8..0]
emulated_nes_data
ledr[17..0]
tx
hex5[6..0]
hex6[6..0]
hex7[6..0]
nes_clk
nes_latch
osci_ch2
osci_ch3
osci_ch4
vga_b[7..0]
vga_blank_n
vga_clk
vga_g[7..0]
vga_r[7..0]
vga_sync_n
display_switch:display_switch_inst
in_sync_data
ball_game:ball_game_inst
sync:display_reset_sync_inst
lcd_graphics_controller:lcd_graphics_controller_inst
b[7..0]
den
g[7..0]
grest
hd
nclk
r[7..0]
scen
sclk
sram_addr[19..0]
sram_ce_n
sram_lb_n
sram_oe_n
sram_ub_n
sram_we_n
vd
sync:reset_sync_inst
pll:pll_inst
sync:audio_reset_sync_inst
audio_cntrl_2s:audio_cntrl_inst
wm8731_bclk
wm8731_dacdat
wm8731_daclrck
wm8731_xck